

POSTER DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE



SECUNORM 175

Retracción automática de la hoja
para un alto grado de seguridad

Mango ergonómico
para eficacia mejorada

Botón para cambio de la hoja
para un cambio de hoja seguro y fácil

Deplazador estriado
para mejor agarre

Hoja reutilizable 4 veces
para más durabilidad

Extremo del mango redondeado
para proteger las palmas de sus manos

UTILIZACIÓN

Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

Perfore el material para iniciar el corte.

Retire su pulgar deldesplazador para asegu-
rar la retracción automática de la hoja.

Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).

CAMBIO DE HOJA

Pesione el botón de cambio de hoja y extrai-
ga el inserto de plástico.

La cubierta de la hoja se abre **automática-
mente**.

Ahora puede **girar o cambiar** la hoja.

Finalmente, **empuje** la palanca dentro del
mango hasta comprobar que está en su sitio.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

Al final del corte, la hoja se retrae inmedia-
tamente dentro del mango. Condición: Ud.
debe **soltar** el desplazador.

PROTECCIÓN DEL MATERIAL

Una **profundidad de corte adecuadamente
pequeña** sirve para proteger sus mercancías.

DESECHAR

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usa-
do** en su SAFEBOX.

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su con-
tenido** en la CAJA DE RECICLAJE.