

POSTER DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE



SECUPRO MARTEGO

Mango ergonómico incluyendo suave agarre para mejor sujeción

Retracción completamente automática de la hoja para un muy alto grado de seguridad

Botón para cambio de la hoja para liberar la palanca y la hoja

Dispositivo de seguridad para bloquear y desbloquear la palanca

Palanca de suave y fácil presión para liberar la hoja

Hoja reutilizable 4 veces para mayor durabilidad

UTILIZACIÓN

Para poner la hoja a punto para cortar, desbloquee el cúter y presione la palanca. Ahora puede cortar.

Para mejores resultados, corte flejes de plástico en forma diagonal (en ángulo de 45°).

Use la parte inferior del cabezal de la hoja como superficie de apoyo para trabajar ergonómica y eficientemente.

Para evitar la activación no intencionada de la hoja, bloquee siempre el cúter presionando hacia abajo el símbolo de bloqueo.

CAMBIO DE HOJA

Bloquee su herramienta de corte y empuje hacia atrás el pequeño botón negro de cambio de la hoja.

Gire la palanca hacia fuera del mango y abra la cubierta de la hoja.

Ahora, puede girar o cambiar la hoja. Por favor, cierre la cubierta nuevamente.

Finalmente, empuje la palanca nuevamente dentro del mango hasta comprobar que está en su sitio.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

La hoja se retrae automáticamente dentro del mango al finalizar el corte. Incluso cuando la palanca está aún siendo presionada.

PROTECTION OF GOODS

Una profundidad de corte adecuadamente pequeña sirve para proteger sus mercancías.

DESECHAR

Es mejor deshechar el cabezal de la hoja usado en su SAFEBOX.

Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su contenido en la CAJA DE RECICLAJE.