

POSTER DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE



SECUNORM 525

Retracción automática de la hoja para un alto grado de seguridad

Mango ergonómico para mayor eficacia

Pulsador para cambio de hoja para un cambio de hoja seguro y fácil

Desplazador para liberar la hoja

Hojas de doble filo para duplicar el tiempo de uso

Aluminio resistente a la abrasión para muy alto rendimiento

UTILIZACIÓN

Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

Perfore el material para iniciar el corte.

Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).

CAMBIO DE HOJA

Presione el pulsador para cambio de hoja **de abajo arriba** y tire del inserto de plástico hacia atrás con el mango.

Coger la cuchilla por el lado **romo** y utilizarla para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta se queda en posición abierta.

Retire la hoja, gírela o cámbiela. Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo en la leva**. Los zurdos girarán la hoja 180°.

Cierre la cubierta de la hoja y coloque de nuevo el inserto de plástico en el mango. Finalmente, **presione hacia abajo** el pulsador para cambio de hoja.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

DESECHAR

Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.