

FICHA TÉCNICA

HOJA DE CERÁMICA N.º 92C




La HOJA DE CERÁMICA N.º 92C es una hoja de cerámica de alta calidad. Mantiene el filo durante mucho tiempo y cuenta con cuatro filos que pueden usarse uno tras otro para una vida útil más larga. El filo ancho facilita el corte. La hoja mide 26 mm de largo, 18,5 mm de ancho y 0,50 mm de grosor.

LA HOJA DE CERÁMICA N.º 92C está disponible con el número de pedido 1792.25 en paquete de 2 en una tarjeta de autoservicio.

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de pedido	N.º 1792.25
Tamaño de la hoja (largo x ancho)	26 x 18,5 mm
Espesor del material	0,50 milímetros
Peso	1,1 gramos
Material básico	Cerámica
Refinamiento/Versión	Resistente al acero inoxidable y al ácido
Hoja	corte profundo, borde rectificado de dos lados
Facetas de la hoja	Borde biselado doble rectificado
Características de la cuchilla	Cuchilla de 4 filos



DETALLES DEL EMBALAJE

Unidad de embalaje	2 en tarjeta de autoservicio
Tamaño	84,5 x 5 x 160,0 mm
Peso	20,0 gramos
Código EAN	4002632801754
Arancel aduanero	69149000



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas



Borde rectificado de dos lados



Cuchilla de 4 filos



de bordes profundos



Cerámica



No magnético



No conductor



Químicamente inerte



Sin aceite



No se oxida

La hoja se puede utilizar en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX 320, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.

CONSEJOS DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: La cuchilla está afilada y puede causar cortes graves y profundos. Por lo tanto, nunca toque la cuchilla.

Utilice únicamente herramientas de corte en perfecto estado con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Asegúrese también de que el funcionamiento del cuchillo no se vea afectado por el material a cortar ni por la suciedad o los depósitos de partículas alrededor de la hoja.

1. Sustitución de piezas de repuesto: ¡Reemplace las cuchillas que se desafilen a tiempo! Deseche las cuchillas viejas de forma adecuada. No las tire en la papelera, ya que esto supone un riesgo considerable de lesiones.

2. No uso del cuchillo: Asegure siempre la cuchilla de forma que (según el tipo de producto) se eviten cortes. Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

3. Instrucciones de cuidado: Para garantizar una larga vida útil, mantenga siempre el cuchillo limpio y no lo exponga a suciedad y humedad innecesarias.

PRECAUCIÓN: No se asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas consecuentes. Sujeto a cambios técnicos y errores. Este cuchillo no debe estar al alcance de los niños.

CONTACTO

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Alemania T
+49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com