

FICHA TÉCNICA

CORTADOR SOS SECUMAX

NÚMERO 537

Tecnología de seguridad



Hoja oculta: máximo grado de seguridad

La cuchilla SECUMAX SOS-CUTTER no es de hoja abierta, sino que queda oculta a personas y mercancías. Esto le proporciona el máximo nivel de seguridad contra cortes y daños a las mercancías.



CUCHILLO DE SEGURIDAD SOS CON HOJA OCULTA, ESPECIAL PARA CORTAR CINTURONES DE SEGURIDAD.

Número de pedido 537.00

A tu lado en caso de emergencia.

Los cinturones de seguridad son importantes para la supervivencia. Sin embargo, pueden ser un obstáculo después de un accidente, ya que pueden atrapar a personas heridas en situaciones peligrosas. El SECUMAX SOS-CUTTER ofrece la solución perfecta. Puede usarlo para cortar cualquier cinturón de seguridad con fiabilidad, ya sea como médico, paramédico o testigo de un accidente. El cúter de seguridad también es adecuado para cortar la ropa, que en algunos casos también debe quitarse.

Forma práctica


Puede trabajar con el SECUMAX SOS-CUTTER con especial eficacia si introduce un dedo por la abertura. O bien, puede empujarlo cómodamente gracias a su diseño plano y bordes redondeados.

Ojal práctico

El SECUMAX SOS-CUTTER forma parte de su vehículo tanto como el botiquín de primeros auxilios. Su navaja de seguridad cuenta con un ojal para sujetarla, lo que la hace práctica en caso de emergencia.

Lugar perfecto

Como alternativa, puede fijar el cuchillo de seguridad con el cierre de velcro integrado, por ejemplo, en el salpicadero. Esto permite acceder a él rápidamente sin que vuele por el vehículo.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Máxima seguridad		cuchillo desechable		Ergonómico		Profundidad de corte
	Para diestros y zurdos		Orificio para cordón		Velcro		Imprimible para fines promocionales.

Principales materiales de corte

	Cinturón de seguridad		Lana		Sintético		Textil, material
--	-----------------------	--	------	--	-----------	--	------------------

Cuchilla instalada

La hoja está moldeada en el cuerpo del cuchillo y no se puede cambiar.
Grosor de la hoja: 0,30 mm.

SERVICIOS OFRECIDOS

	Servicio de consultoría
--	-------------------------

DETALLES DEL PRODUCTO Y EMBALAJE

Número de pedido	N.º 537.00	Unidad de embalaje	1 en tarjeta de autoservicio
Tamaño del cuchillo (largo x ancho x alto)	124 x 8,5 x 43,5 mm	Tamaño Caja unitaria	110 x 0,8 x 242,0 mm
Cuchillo de peso	27,5 gramos	Peso de la caja unitaria	38,6 gramos
Material básico	Plástico	Código EAN caja unitaria	4002632005374
Profundidad de corte	3,1 milímetros	Cantidad en el embalaje exterior	10 cuchillos
		Tamaño del paquete exterior	94 x 94 x 215,0 mm
		Peso del paquete exterior	445,6 gramos
		Código EAN del paquete exterior	4002632950766
		Arancel aduanero	82149000

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Para garantizar un uso seguro y eficaz de su nuevo cuchillo MARTOR, lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Conserve esta guía en un lugar seguro para poder acceder a ella en cualquier momento.

1. Instrucciones generales de aplicación: Utilice siempre el producto con cuidado, exclusivamente para trabajos de corte manual y no para fines distintos a los previstos. Tenga en cuenta el manejo y uso correctos de los cuchillos. Como medida de seguridad adicional, recomendamos el uso de guantes de seguridad.

2. Instrucciones especiales de aplicación para evitar el peligro de lesiones: Tenga siempre mucho cuidado al manipular el producto. Antes del primer uso, familiarícese con la tecnología de seguridad y su funcionamiento. Antes de cada nuevo uso, compruebe el correcto funcionamiento del cuchillo. Utilice únicamente herramientas de corte en perfecto estado con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Asegúrese también de que el funcionamiento del cuchillo no se vea afectado por el material a cortar ni por la suciedad o los depósitos de partículas alrededor de la hoja. **PRECAUCIÓN: La cuchilla está afilada y puede causar cortes graves y profundos. Por lo tanto, nunca toque la cuchilla.** No coloque su mano libre en la línea de corte y nunca corte directamente hacia usted.

3. Sustitución de piezas de repuesto: Reemplace las cuchillas que se desafilen en el momento oportuno! Utilice únicamente cuchillas de repuesto de MARTOR para este fin. Deseche las cuchillas viejas de

forma adecuada. No las tire a la papelera, ya que esto supone un riesgo considerable de lesiones. Nunca realice reparaciones usted mismo. Si la cuchilla muestra signos de envejecimiento o cualquier otro desgaste que, por ejemplo, afecte a las características de seguridad, al cambio de cuchillas o al uso, debe retirarse del servicio y reemplazarse. No modifique este producto de ninguna manera. Cualquier modificación puede afectar la seguridad del producto. **PRECAUCIÓN:** El riesgo de lesiones por manipulación de este producto es extremadamente alto.

4. No uso del cuchillo: Asegure siempre la cuchilla de forma que (según el tipo de producto) se eviten cortes. Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

5. Instrucciones de cuidado: Para garantizar una larga vida útil, mantenga siempre el cuchillo limpio y no lo exponga a suciedad y humedad innecesarias.

PRECAUCIÓN: No se asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas consecuentes. Sujeto a cambios técnicos y errores. Este cuchillo no debe estar al alcance de los niños.

ACCESORIOS

RETRACTOR DE HERRAMIENTAS N.º 9960



El RETRACTOR DE HERRAMIENTAS protege su herramienta de corte contra pérdidas y caídas. Su núcleo es un resistente cordón de Kevlar, que se extiende hasta 90 cm. En cuanto suelta el cuchillo, este regresa a su lugar gracias al cordón flexible. Sus manos quedan libres para otras actividades: el cuchillo siempre está a mano. El mosquetón está diseñado para la presilla del cinturón y el cordón de acero del otro extremo se ajusta al ojal de su herramienta de corte.

FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Alemania T
+49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com