

POSTER DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE



SECUNORM MULTISAFE



Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.

UTILIZACIÓN

Mueva el desplazador hacia adelante para **liberar** la hoja.

Perfore el material para iniciar el corte.

Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).

CAMBIO DE HOJA

Abra el mango y retire la mitad superior del mismo.

Sacar la hoja y **gírala o cambiarla**.

Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo** en la leva.

Coloque la mitad superior del mango encima de la otra mitad y ajuste **fuertemente** los tornillos.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

DESECHAR

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.